

Позвонить нам


**8 (8442) 613-615**

## T-190II



Температурный режим	-20°C...+10°C
Объем фургона	6 м3 (-20°C...+10°C)
Объем фургона	10м3 (0°C...+10°C)
Гарантия	2 года

## T-230II



Температурный режим	-20°C...+10°C
Объем фургона	11 м3 (-20°C...+10°C)
Объем фургона	15 м3 (0°C...+10°C)
Гарантия	2 года

## T-300II




Температурный режим	-20°C...+10°C
Объем фургона	15 м3 (-20°C...+10°C)
Объем фургона	20 м3 (0°C...+10°C)
Гарантия	2 года

## T-400II




Температурный режим	-20°C...+10°C
Объем фургона	20 м3 (-20°C...+10°C)
Объем фургона	30 м3 (0°C...+10°C)
Гарантия	2 года

## T-500II




Температурный режим	-20°C...+10°C
Объем фургона	25 м3 (-20°C...+10°C)
Объем фургона	35 м3 (0°C...+10°C)
Гарантия	2 года

## T-600II




Температурный режим	-20°C...+10°C
Объем фургона	35 м3 (-20°C...+10°C)
Объем фургона	45 м3 (0°C...+10°C)
Гарантия	2 года

## T-700II




Температурный режим	-20°C...+10°C
Объем фургона	43 м3 (-20°C...+10°C)
Объем фургона	53 м3 (0°C...+10°C)
Гарантия	2 года

## T-500 II DTS




Температурный режим	-20°C...+10°C
Объем фургона	15/20 м3 (-20°C...+10°C)
Объем фургона	10/15 м3 (0°C...+10°C)
Гарантия	2 года

## T-600 II DTS




Температурный режим	-20°C...+10°C
Объем фургона	20/30 м3 (-20°C...+10°C)
Объем фургона	15/20 м3 (0°C...+10°C)
Гарантия	2 года

## T-800 II



Температурный режим	-20°C...+10°C
Объем фургона	48 м3 (-20°C...+10°C)
Объем фургона	58 м3 (0°C...+10°C)
Гарантия	2 года

## T-1000 II



Температурный режим	-20°C...+10°C
Объем фургона	55 м3 (-20°C...+10°C)
Объем фургона	65 м3 (0°C...+10°C)
Гарантия	2 года